

Fehlercode Rohde & Schwarz XK850 Family

E	Fehlerort	Bemerkungen
10	Bedien Mode TRX	
1	Bediengerät	RX only, TX off
20	Bediengerät GB853	
2	Fehler Datentelegramm	
21		
22		
23		
24		
25	Selbsttest Fehler	BITE
30	Grundgerät XK oder GX	
3	Exciter Fehler	CM
31	Synthesizer	CM Synthesizer
32	Modem	CM Modem oder BITE
33	S/E Kassette	CM S/E Zug oder BITE
34	Preselektion	BITE
35	FSK Modem	BITE
36	S/E Zug oder Modem	BITE
37	Presel oder S/E Zug	BITE
38	S/E Zug oder Synthesizer	CM S/E Zug
39	Modem oder FSK Modem	BITE
40	Aufheiz- und Testphasen	
4	Thermostat Masteroszillator	CM Aufheizphase
49	Presel oder Störsignal	BITE
50	Zusatzgeräte	
5	Fehler in Zusatzgerät	CM
51		
52		

60 Tuner APG

6	Übertemperatur > 95 Grad	CM
60	APG	
63	Antenne, APG, HF-Kabel oder falsche Betriebsdaten	BITE
64	APG Steuerung	BITE, APG Status!
65	APG od. HF Kab. zu APG	BITE
66	APG od. HF Kab. od S/E Umsch.	BITE
67		
68	Antenne (bei Betrieb ohne APG) APG (bei Betrieb mit APG)	
69	APG oder Antenne	

70 Tuning Process und Stromversorgung

7	Tuning läuft	CM
71	Stromversorgung I, (859)	BITE
72	Stromversorgung II, (859)	BITE
73	Stromversorgung 28V (859)	BITE
74	Stromvers. I + Temp PA	BITE
75	Stromvers. II + Temp PA	BITE
76		
77	Stromvers. + Übertemp PA	BITE

80 Oberwellenfilter OWF oder VSWR

8	VSWR > 3.0	CM
81	OWF	BITE
82	OWF Steuerung (859)	
83	Vorverstärk od. Kabel (859)	
84	ALC Kabel	

90 Leistungsverstärker VK

9	Übertemperatur > 85 Grad	CM
90	Beide PA Module (859)	
91	PA Modul (852)	BITE
92	PA Modul oder OWF (852)	BITE
93	PA Modul I (859)	
94	PA Modul II (859)	
95	Vorverstärker (859)	
96	VK Steuerung (859)	

97 Übertemp. PA (859)
98 Batteriebetrieb (859)